



KLÓRTESZT (szabad aktív, kötött, összes)

1. Öblítse ki és töltsen meg a kisebb mérőedényt mintavízzel a 9 ml-es jelig.
2. Adjón hozzá 5 csepp R-0001-et és 5 csepp R-0002. Zárja le és rázza össze.
3. Hasonlítsa össze a színskálával. Olvassa le a szabad aktív klór értéket ppm-ben.
4. Adjón hozzá 5 csepp R-0003-at. Zárja le és rázza össze.
5. Azonnal hasonlítsa össze a színskálával. Olvassa le az összes klór értéket ppm-ben.
6. Vonja ki az összes klór értékéből a szabad aktív klór értéket. Így megkapja a kötött klór értéket ppm-ben.

ÖSSZES BRÓM TESZT

1. Öblítse ki és töltsen meg a kisebb mérőedényt mintavízzel a 9 ml-es jelig.
2. Adjón hozzá 5 csepp R-0001-et és 5 csepp R-0002. Zárja le és rázza össze.
3. Hasonlítsa össze a színskálával. Olvassa le az összes bróm értéket ppm-ben.

**Ha a szín nem található a skálán:* Ismétlje meg a tesztet úgy, hogy 4.5 ml mintavízre hígítson fel 9 ml-re csapvízzel. Szorozza be az olvasott értéket 2-vel, hogy megkapja a körülbelüli fertőtlenítőszer szintet. *Ha a szín még mindig nem található a skálán:* Ismétlje meg a tesztet úgy, hogy 1.8 ml mintavízre hígítson fel 9 ml-re csapvízzel. Szorozza be az olvasott értéket 5-tel, hogy megkapja a körülbelüli fertőtlenítőszer szintet.

PH TESZT

1. Öblítse ki és töltsen meg a nagyobb mérőedényt mintavízzel a 44 ml-es jelig.
2. Adjón hozzá 5 csepp R-0004-et. Zárja le és rázza össze.
3. Hasonlítsa össze a színskálával. Olvassa le a pH értéket. Őrizze meg a mintát arra az esetre, ha a pH-t be kell állítani. Ha a minta színe 2 érték között van, akkor a pH-érték a két érték átlaga. A pH-csökkentéshez ld. a Savigény tesztet. pH-emeléséhez ld. a Lúgigény tesztet.

SAVIGÉNY TESZT

1. Használja a pH tesztből eltett mintát.
2. Adjón hozzá R-0005-öt cseppenként. Minden csepp után hasonlítsa a mintát a színskálához, amíg a kívánt pH-t el nem éri. A folytatáshoz nézze meg a kezelési táblázatokat.

LÚGIGÉNY TESZT

1. Használja a pH tesztből eltett mintát.
2. Adjón hozzá R-0006-ot cseppenként. Minden csepp után hasonlítsa a mintát a színskálához, amíg a kívánt pH-t el nem éri. A folytatáshoz nézze meg a kezelési táblázatokat.

ÖSSZES LÚGOSSÁG TESZT

1. Öblítse ki és töltsen meg a nagyobb mérőedényt mintavízzel a 25 ml-es jelig.
1. Adjón hozzá 2 csepp R-0007-et. Rázza össze, hogy elkeveredjen.
2. Adjón hozzá 5 csepp R-0008-at. Rázza össze, hogy elkeveredjen. A mintának zöld színűnek kell lennie.
3. Adjón hozzá R-0009-et cseppenként. Számolja a cseppeket és rázogassa, amíg a szín zöldről pirosra nem változik.
4. Szorozza meg a 4-es lépésben hozzáadott cseppek számát 10-zel. Ez az összes CaCO_3 lúgosság ppm-ben.

** Amikor magas összes lúgosság várható,* alkalmazza a következő eljárást: Használjon 10 ml-es mintát, 1 csepp R-0007-et, 3 csepp R0008-at és szorozza be a 4-es lépésben hozzáadott cseppek számát 25-tel.

KALCIUM KEMÉNYSÉG TESZT

1. Öblítse ki és töltsen meg a nagyobb mérőedényt mintavízzel a 25 ml-es jelig.
2. Adjón hozzá 20 csepp R-0010-et. Rázza össze, hogy elkeveredjen.
3. Adjón hozzá 5 csepp R-0011L-t. Rázza össze, hogy elkeveredjen. Ha van kalcium keménység a minta pirossá válik.
4. Adjón hozzá R-0012-t cseppenként. Számolja a cseppeket és rázogassa, amíg a szín pirosról kékre nem változik.
5. Szorozza meg a 4-es lépésben hozzáadott cseppek számát 10-zel. Ez a CaCO_3 kalcium keménység ppm-ben.

** Amikor magas kalcium keménység várható,* alkalmazza a következő eljárást: Használjon 10 ml-es mintát, 10 csepp R-0010-et, 3 csepp R0011L- és szorozza be a 4-es lépésben hozzáadott cseppek számát 25-tel.

CIANURSAV TESZT

1. Öblítse ki és töltsen meg a cianursav teszt üveget (#9191) mintavízzel a 7 ml-es jelig.
2. Adjón hozzá R-0013-at a 14 ml-es jelig. Zárja le és rázogassa 30 mp-ig.
3. Lassan töltsen át az oldatot a kisebb mérőedénybe, addig, amíg az alján lévő fekete folt felülről belenézve már nem látható.
4. Olvassa le a mérőedény oldaláról a folyadékszintet. Ez a cianursav értéke ppm-ben.

FIGYELMEZTETÉSEK: ♦ Tartsa a tesztet gyermekektől távol! ♦ Olvasson el figyelmesen minden címkét! ♦ Évente cserélje ki az oldatokat! ♦ Ne öntse az oldatokat az uszodába! ♦ Öblítse ki a mérőedényt tesztelés előtt és után! ♦ A mintákat ne közvetlenül a vízfelszínről vegye! ♦ Adagoláskor tartsa az üvegcsét függőlegesen!