

FELHASZNÁLÁS:

Háztartási ivóvíztisztító készülék, mely eltávolítja a vízben oldott vasat és tisztítja a bejövő vizet.

A SZŰRŐHÁZAKBAN TALÁLHATÓ TÖLTETEK ÉS JELLEMZŐIK:

- **Ezüsttel impregnált aktívszén betét**
 - ✓ Eltávolítja a szabad aktív klórt
 - ✓ Eltávolítja az íz- és szagrontó anyagokat
 - ✓ Eltávolítja a halogénezett metán származékokat
 - ✓ Eltávolítja a vízben leggyakrabban előforduló kloroformot
 - ✓ Nagymértékben csökkenti a szervesanyag-tartalmat
- **Katalitikus vas-mangántalanító töltet**
 - ✓ Határérték alá csökkenti az ivóvízben lévő vasat
- **25 µm-es mechanikus szűrő**
 - ✓ Eltávolítja a mechanikus szennyeződések



MŰSZAKI ADATOK:

<i>Hálózati víz nyomása:</i>	max. 10 bar
<i>Kezelendő víz hőmérséklete:</i>	max. 40 °C
<i>Átfolyó teljesítmény:</i>	max: 4 liter/perc
<i>Csatlakozó méret:</i>	¾"- os belső menet
<i>Felépítése:</i>	három darab 10"-os szűrőház sorba kapcsolva, fali függesztővel ellátva
<i>A kezelt víz minősége:</i>	max. 1 mg/l bemenő vastartalom esetén a készülék a víz vastartalmát 0,3 mg/l alá csökkenti
<i>A készülék kapacitása:</i>	~ 8000 liter, a vastartalomtól és a víz szennyezettségétől függően
<i>Betétsere esedékessége:</i>	amikor a készülék teljesítménye 1 l/perc alá csökken

A BEREDEZÉS TELEPÍTÉSE:

- A készüléket célszerű olyan helyre telepíteni, ahonnan csak ivásra, főzésre alkalmas vizet kívánunk vételezni.
- Nagyon fontos hogy a készülék betéteit szárazon szállítsuk mivel így korlátlan ideig eltarthatóak.
- **A betétek bekötésének helyes sorrendje a víz folyási irányában:**

1. aktívszén-betét, 2. vastalanító töltet, 3. polipor betét.

(A készüléket úgy kell bekötni, hogy a mechanikus szűrő (polipor finomszűrő) legyen a legutolsó. **A betétek sorrendjének megváltoztatása a készülék helytelen működését eredményezi!**)

- Az aktívszén és vastalanító betét szemcséi a szállítás során finom port dörzsölnek le egymásról. Ez a por a polipor betétet azonnal eltömítené, ezt elkerülendő, **a berendezés elindítását az alábbiak szerint végezzük.** (A beüzemelés előtt a betétekről a védőfóliát távolítsuk el.)
 1. Először helyezzük be az aktívszén betétet a helyére, a vastalanító és a polipor csészéjét ne tegyük fel. Indítsuk el a víz folyását, a kimosódó fekete poros vizet egy vödörbe gyűjtsük össze.
 2. Másodszor helyezzük fel a vastalanító betétet a csészéjével, az ezen átfolyatott vizet a polipor betét helyén folyassuk ki egy vödörbe.
 3. Végül helyezzük be a polipor betétet is.

FIGYELMEZTETÉS: A készüléket fagyveszélyes helyen üzemeltetni tilos!