

DEWAN®-50 mérőcsík

uszodavíz-fertőtlenítőszer ellenőrzésére

A mérőcsíkkal az alábbi fertőtlenítőszer koncentrációja ellenőrizhető:

USZODAVÍZ-FERTŐTLENÍTŐ SZEREK ELLENŐRZÉSE:

- DEWAN®-50
- DEWAN®-35
- DEWAN®-18
- DEWAN®-7

IVÓVÍZ-FERTŐTLENÍTŐ-SZER ELLENŐRZÉSE:

- DEWASIL®

ALKALMAZÁSA:

1. Vegyen ki egy tesztcsíkot és azonnal zárja vissza a tárolóedényt
2. **5 másodpercre** merítse a tesztcsíkot a vízbe úgy, hogy a reagenssel átitatott lapocskája teljesen átnedvesedjen.
3. Rázza le a tesztcsíkról a felesleges vizet és **10 másodperc** múlva hasonlítsa össze a reagenssel átitatott lapocskákat a színskálával.

MEGFELELŐ ÉRTÉKEK:

- A **DEWAN-50, 35, 18, 7** optimális értéke a medencevízben: 50-200 mg/l (DEWAN-50 koncentrációban kifejezve)
- A **DEWASIL** optimális értéke az ivóvízben: 17 mg/l

