

A Taylor reagenszeket fotométeres és kézi mérésekhez ajánljuk.
A flakon tartalma 60 ml (1200 csepp).

Taylor #R000–1

Felhasználható:

- Szabad aktív klór méréséhez – 10 ml-hez 5 csepp (szükséges még: Taylor #R000–2)
10 ml mintába tegyen 5 csepp Taylor #R000–1-et és 5 csepp Taylor #R0002-t.
Rázza össze majd 1 perc elteltével mérje meg a színintenzitást fotométerrel.
- Összes klór méréséhez – 10 ml-hez 5 csepp (szükséges még: Taylor #R000–2 és #R000–3)
10 ml mintába tegyen 5 csepp Taylor #R000–1-et, 5 csepp Taylor #R000–2-t, és 5 csepp Taylor #R000–3-at. Rázza össze majd 1 perc elteltével mérje meg a színintenzitást fotométerrel. Ügyeljen a minta buborékmentességére. A mérést a pontatlanság elkerülése miatt ne végezze a szabad aktív klór mérés mintájával.
- Kötött klór mérése:
Összes aktív klór – Szabad aktív klór = Kötött klór.
- Klórdioxid méréséhez – 10 ml-hez 5 csepp (szükséges még: Taylor #R000–2)
A minta szabad aktív klórtartalma befolyásolja a mérést, ezért ennek lekötéséhez 10 ml mintához adjon 1 db Glycin tablettát (Foto POOL Glycine tabletta vagy FotoLovib Glycine tabletta), majd a teljes feloldódást követően tegyen 5 csepp Taylor #R000–1-et és 5 csepp Taylor #R0002-t. Rázza össze majd 1 perc elteltével mérje meg a színintenzitást fotométerrel.



Kisebb vagy nagyobb küvetta esetén arányosan növelje vagy csökkentse a cseppek számát.
Dinotec Photoliser 200, 300 és 400-as berendezésekhez is alkalmas.

Taylor #R000–2

Felhasználható:

- Szabad aktív klór méréséhez – 10 ml-hez 5 csepp (szükséges még: Taylor #R000–1)
10 ml mintába tegyen 5 csepp Taylor #R000–1-et, 5 csepp Taylor #R000–2-t.
Rázza össze, majd 1 perc elteltével mérje meg a színintenzitást fotométerrel.
- Összes klór méréséhez – 10 ml-hez 5 csepp (szükséges még Taylor #R000–1 és #R000–3)
10 ml mintába tegyen 5 csepp Taylor #R000–1-et, 5 csepp Taylor #R000–2-t és 5 csepp Taylor #R000–3-at. Rázza össze, majd 1 perc elteltével mérje meg a színintenzitást fotométerrel. Ügyeljen a minta buborékmentességére. A mérést a pontatlanság elkerülése miatt ne végezze a szabad aktív klór mérés mintájával.
- Kötött klór mérése:
Összes aktív klór – Szabad aktív klór = Kötött klór.
- Klórdioxid méréséhez – 10 ml-hez 5 csepp (szükséges még Taylor #R000–1)
A minta szabad aktív klórtartalma befolyásolja a mérést, ezért ennek lekötéséhez 10 ml mintához adjon 1 db Glycin tablettát (Foto POOL Glycine tabletta vagy FotoLovib Glycine tabletta), majd a teljes feloldódást követően tegyen 5 csepp Taylor #R000–1-et és 5 csepp Taylor #R0002-t. Rázza össze majd 1 perc elteltével mérje meg a színintenzitást fotométerrel.



Kisebb vagy nagyobb küvetta esetén arányosan növelje vagy csökkentse a cseppek számát.
Dinotec Photoliser 200, 300 és 400-as berendezésekhez is alkalmas.

Taylor #R000–3

Felhasználható:

- Szabad aktív klór mérése – 5 csepp (szükséges még: Taylor #R000–1 és #R000–2)

10 ml mintába tegyen 5 csepp Taylor #R000–1-et és 5 csepp Taylor #R000–2-t. Rázza össze, majd 1 perc elteltével mérje meg a színintenzitást fotométerrel.

- Összes klór méréséhez – 5 csepp (szükséges még: Taylor #R000–1 és #R000–2)

10 ml mintába tegyen 5 csepp Taylor #R000–1-et, 5 csepp Taylor #R000–2-t és 5 csepp Taylor #R000–3-at. Rázza össze, majd 1 perc elteltével mérje meg a színintenzitást fotométerrel. Ügyeljen a minta buborékmentességére. A mérést a pontatlanság elkerülése miatt ne végezze a szabad aktív klór mérés mintájával.

- Kötött klór mérése:

Összes aktív klór – Szabad aktív klór = Kötött klór.

Kisebb vagy nagyobb küvetta esetén arányosan növelje vagy csökkentse a cseppek számát.

Dinotec Photoliser 200, 300 és 400-as berendezésekhez is alkalmas.

**Taylor #R000–4**

Felhasználható:

- pH-érték méréséhez – 44 ml-hez kell 5 csepp (8,8 ml/1 csepp)

- Szabad aktív klór mérése:

10 ml mintába tegyen 5 csepp Taylor #R000–1-et és 5 csepp Taylor #R000–2-t. Rázza össze, majd 1 perc elteltével mérje meg a színintenzitást fotométerrel.

- Összes aktív klór mérése:

10 ml mintába tegyen 5 csepp Taylor #R000–1-et, 5 csepp Taylor #R000–2-t, 5 csepp Taylor #R000–3-at. Rázza össze, majd 1 perc elteltével mérje meg a színintenzitást fotométerrel. Ügyeljen a minta buborékmentességére. A mérést a pontatlanság elkerülése miatt ne végezze a szabad aktív klór mérés mintájával.

- Kötött klór mérése:

Összes aktív klór – Szabad aktív klór = Kötött klór.

Kisebb vagy nagyobb küvetta esetén arányosan növelje vagy csökkentse a cseppek számát.

Dinotec Photoliser 200, 300 és 400-as berendezésekhez is alkalmas.

