

DINAFLOW-STABOX OXIDÁLÓ F

Szerves szennyeződések oxidáló vegyszer

FELHASZNÁLÁS:

Reverz ozmózis membránok időszakos tisztítására alkalmazható szer. Oxidálja a membrán felületén lerakódott szerves szennyeződések, így megkönnyíti azok eltávolítását a membránról.

ALKALMAZÁS:

- A membránon lévő szerves lerakódásokat lúgos mosással távolítjuk el, a Dinax Membrántisztító N L F alkalmazásával.
- A megmaradt szennyeződések eltávolítására a DinaFlow-Stabox oxidáló F-ből 0,2%-os oldatot készítünk (100 l ionmentes vízhez 0,2 kg oxidálószer adunk).
- Az oldatot 2 órán keresztül cirkuláltatjuk a membránon.
- A behatási idő letelte után a tisztítófolyadék maradéktalan eltávolítása érdekében alaposan átöblítjük a membránt.

TÁROLÁS:

A folyadékot védeni kell a megfagyástól.

KISZERELÉS:

20 kg-os, visszaváltható kannában