

# DINAX MEMBRÁNTISZTÍTÓ V F

Membrántisztító folyadék

## FELHASZNÁLÁS:

Reverz ozmózis membránok időszakos tisztítására alkalmazható folyadék. Oldatát a membránon cirkuláltatva hatékonyan távolítja el a vasas lerakódásokat.

## TULAJDONSÁGOK:

- Folyékony halmazállapotú
- Nem károsítja a membrán anyagát
- Hatékonyan távolítja el a vaskiválásokat

## ALKALMAZÁS:

- Az oldatot 10-szeresére hígítva 20-30 percig cirkuláltatjuk a membránon.
  - A behatási idő letelte után a tisztítófolyadék maradéktalan eltávolítása érdekében alaposan átöblítjük a membránt.
- Amennyiben az RO berendezés nyomásmérője továbbra is magas értéket mutat, a művelet célszerű új oldattal megismételni.

## KISZERELÉS:

20 kg-os, visszaváltható kannában